

DURALINE IMPERMEABILIZAÇÃO STP

DESCRIÇÃO

DURALINE IMPERMEABILIZAÇÃO STP é um sistema de revestimento com fusão química entre camadas, formando um corpo único.

Revestimento impermeabilizante a base de resina Metacrilato, no qual resulta uma membrana flexível com excelentes características físico-químicas, que reúne alta qualidade estética, funcionalidade, resistência e durabilidade.

O sistema pode ser aplicado em praticamente qualquer tipo de substrato e liberação de área para tráfego leve ocorre após 2 horas de cura.

A temperatura ideal para aplicação deste sistema é de 15°C a 27°C, o tempo de trabalho e de cura do material varia conforme a temperatura ambiente.

CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

- Sistema monolítico, dispensa a utilização de juntas;
- Revestimento protetivo com acabamento impermeável;
- Fácil limpeza e manutenção;
- Resistência mecânica e a abrasão;
- Cura ultrarrápida, apenas 2 horas;
- Apesar de ter odor forte não é tóxico;
- Ideal para áreas internas e externas.

ALGUMAS APLICAÇÕES TÍPICAS

O **DURALINE IMPERMEABILIZAÇÃO STP** é formulado para impermeabilizar e proteger telhados complexos ou ricos em detalhes, lajes técnicas e com tráfego leve de pedestres. Material moldável a desenhos complexos, resistente a anos de uso, permitindo a impermeabilização confiável sobre jardins suspensos, áreas fracionadas ou áreas com total flexibilidade arquitetônica.

LIMITAÇÕES

- O **DURALINE IMPERMEABILIZAÇÃO STP** não pode ser aplicado em temperaturas acima de 85°F/30°C. Em altas temperaturas o revestimento endurece rapidamente podendo chegar a sua perda ou mudar suas características.
- Não pode ser aplicado em temperaturas abaixo de 32°F/0°C. Em baixas temperaturas o produto ficará mais viscoso e dificultando a aplicação do revestimento. Afetará o tempo de cura e aparência final, descaracterizando o produto.

Obs. Com auxílio de um termômetro a laser, verificar a temperatura do substrato para não aplicar fora da faixa de variação de temperatura adequada para um sistema perfeito.

- Não utilizar água ou vapor nas áreas de aplicação, pois a umidade afetará o tempo de trabalhabilidade e as propriedades fundamentais para um revestimento monolítico duradouro.
- Não exponha o piso revestido a agentes químicos antes da cura total, ou seja, 72 horas a 21°C.

SISTEMA

O sistema **DURALINE IMPERMEABILIZANTE STP** consiste na seguinte estrutura:

DURALINE PRIMER MMA

Composto de **DURALINE B71** (primer) e **BPO** (catalisador em pó), utilizado para selar a porosidade do piso e dar melhor aderência à próxima camada aplicada.

EMBALAGENS

Resina

Galão – 3,000 Kg • Lata – 15,000 Kg

BPO

Saco Plástico – 0,500 Kg (BPO)

Consumo médio recomendado:

0,4 a 0,5 Kg/m²

DURALINE MEMBRANA 332

Composto de DURALINE 332, QUARTZO #200 e BPO (catalisador em pó).

EMBALAGENS

Resina

Galão – 3,000 Kg • Lata – 15,000 Kg

BPO

Saco Plástico – 0,500 Kg (BPO)

Quartzo #200

Saco – 20,000 Kg

Consumo médio recomendado:

1,0 a 1,2 Kg/m²

DURALINE RL

Composto de DURALINE RL, BPO (catalisador em pó).

EMBALAGENS

Resina

Galão – 4,000 Kg • Lata – 22,000 Kg

BPO

Saco Plástico – 0,500 Kg (BPO)

Consumo médio recomendado:

0,8 a 1,0 Kg/m²

CATALISE

Para catalise do material ocorrer de maneira correta é necessário colocar a quantidade certa de

catalisador de acordo com a temperatura do substrato sempre respeitar os limites de temperatura para uma aplicação perfeita e tranquila.

O material será catalisado de acordo com a quantidade de resina (kg) e porcentagem de **BPO** (catalisador em pó) de acordo com temperatura do substrato.

ETAPAS DE APLICAÇÃO

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

- Politriz;
- Pedras diamantadas (para politriz);
- Aspirador;
- Misturador c/ velocidade variável;
- Rodo dentado;
- Rolo quebra bolha
- Rolo de lã pelo baixo;
- Sapato de prego.

Primeira etapa: A preparação adequada das superfícies é fator fundamental para a perfeita aderência de um revestimento. Sua durabilidade e seu desempenho dependerão basicamente de sua ancoragem ao substrato.

As superfícies devem estar originalmente resistentes, limpas, secas e isentas de contaminações de óleo, graxas, ceras, nata de concreto, pinturas velhas, materiais desagregados e impurezas. Caso seja aplicado sobre concreto, este deve estar com umidade menor que 5%.

A preparação do substrato deve ser executada por meios mecânicos, com politriz e pedras diamantadas, para gerar a abertura de porosidade da superfície e criar um perfil de ancoragem para receber a primeira demão que será aplicada.

Varrer e aspirar toda a área deixando-a livre de pó e, se necessário, passar um pano úmido com rodo.

Segunda etapa: Após a preparação do contrapiso, separar o material correspondente à área a ser aplicada: **DURALINE PRIMER** e **BPO**.

Obs. Com auxílio de um termômetro a laser, verificar a temperatura do substrato para não aplicar fora da faixa de variação de temperatura adequada e dosar o **BPO** corretamente.

Em um balde limpo, adicionar a **DURALINE B71** e o **BPO** pré-dosado e homogeneizar em baixa rotação, para não incorporar ar na mistura. Homogeneizar rapidamente e com cuidado para obter boa incorporação dos componentes.

A aplicação deve ser feita com rolo de lã pelo baixo.

Obs. Aplicar o material de forma uniforme e sem deixar excessos ou poças. A aplicação deve ser feita de forma rápida, pois o tempo de trabalho do material é de apenas 15 minutos.

A cura total desta etapa é de aproximadamente 1 hora, variando conforme a temperatura e ventilação do ambiente. Em temperaturas muito baixas este tempo de cura aumenta.

Terceira etapa: Separar o material correspondente à área a ser aplicada: **DURALINE MEMBRANA 332, QUARTZO #200** e **BPO**.

Obs. Com auxílio de um termômetro a laser, verificar a temperatura do substrato para não aplicar fora da faixa de variação de temperatura adequada e dosar o **BPO** corretamente.

Em um balde limpo, adicionar a **DURALINE MEMBRANA 332** e o **QUARTZO #200** e misturar em baixa rotação até a completa homogeneização.

Em seguida, adicionar o **BPO** pré-dosado e homogeneizar em baixa rotação, para não incorporar ar na mistura. Homogeneizar rapidamente e com cuidado para obter boa incorporação dos componentes.

A aplicação deve ser feita com um rolo de pelo baixo. Aplicar com o rolo de forma a respeitar o consumo recomendado.

Quarta etapa: Separar o material correspondente à área a ser aplicada: **DURALINE RL** e **BPO**.

Obs. Com auxílio de um termômetro a laser, verificar a temperatura do substrato para não aplicar fora da faixa de variação de temperatura adequada e dosar o **BPO** corretamente.

Em um balde limpo, adicionar a **DURALINE RL** e o **BPO** pré-dosado e homogeneizar rapidamente e com cuidado para obter boa incorporação dos componentes.

Aplicação deve ser feita com rolo de lã baixa. Utilizar a quantidade de aplicadores necessária, pois o tempo de trabalho é curto, apenas 15 minutos.

Duas horas após o término da aplicação, a área pode ser liberada para tráfego intenso.

DICAS

Com auxílio de um termômetro a laser, verificar a temperatura do substrato para não aplicar fora da faixa de variação de temperatura adequada para um sistema perfeito.

CUIDADOS GERAIS, LIMPEZA E PRECAUÇÕES

Aplicar com ventilação adequada. Evitar o contato com os olhos e pele. Evite inalar o pó no ar, e usar proteção adequada para os olhos e mãos. Em caso de contato com os olhos, lave imediatamente com água durante 15 minutos e procure assistência médica. Em caso de ingestão, procure um médico imediatamente.

NÃO PROVOCAR VOMITO, MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.

A limpeza das ferramentas deve ser feita com **THINNER A**, evitando o contato direto com o solvente, pois o mesmo causa irritações, utilizando luvas, máscara para gases orgânicos e óculos de proteção.

A utilização do **THINNER A** é fundamental para a manutenção das ferramentas evitando a perda e danos que prejudicará a utilizações futuras.